

Decor Computer 4030

Sveriges populäraste skolmaskin

Skolornas favorit p.g.a. säkerhet och användarvänlighet. Direktval av sömmar på stora, lättlästa knappar. Kontrollpanelen på DC4030, med sitt intuitiva design tillåter dig snabbt och enkelt att justera och välja sömmar. Du ser enkelt vilken söm som är vald genom navigationsljuset på knapparna. Fingerskydd framför nålen och pressarfotsensor.



Perfekta stygn, enkelt och översiktligt

Direktval av sömmar på stora, lättlästa knappar. Kontrollpanelen på DC4030, med sitt intuitiva design och med två funktioner på varje knapp, tillåter dig snabbt och enkelt att justera och välja sömmar. Du ser enkelt vilken söm som är vald genom navigationsljuset på knapparna. Enkelt att justera sömmar, stygnbredden kan steglöst justeras mellan 0-7 mm och stygnlängden mellan 0-5 mm.

Knappar med indikationsljus

Knapparna lyser för att snabbt och enkelt visa vad du valt, en funktion du kommer att ha mycket glädje över.

Knapp för låsstygn

Denna knappen tillåter dig att avsluta sömmen med osynligt låsstygn. Vid användande tillsammans med en dekorativ söm, kommer maskinen att fullföra mönsterrapporten innan den avslutar med låsstygn.

- Sy-, hobby- och skolmaskin (grupp 3)
- 30 nyttosömmar inkl. 6 st 1-steps knapphål
- Extra högt pressarfotslyft
- SFS matarsystem
- Pressarfotsensor
- Justerbart pressarfotstryck
- Enhands nålträdare
- Trådavskärare
- 5 års full garanti

Modellspecifikation	Decor Computer 4030
Klassifikation	Elektronisk symaskin (Grupp 3)
Form	Friarm
Inbyggda sömmar	30 inkl. 6 st 1-steps knapphål
Alfabet	-
Max. stygnbredd	7 mm
Max. stygnlängd	5 mm framåt, 4 mm bakåt
Spolsystem	Liggande
Maskin storlek	B:413/H:290/D:190 mm
Minnebanker	-
Vikt	8.3 kg
Start/stopp knapp	Ja
Syhastighet	70-700 spm med start/stopp 70-820 spm med fotpedal
Stygnöversikt	På upplysta knappar på fronpanelen
Stygn- och funktionsval	Knappar, visar söm och rek. pressarfot samt söminfo visas på LCD skärm.
Låsstygn knapp	Ja
Hastighetsreglage	Ja
Tvillingnål knapp	-
Nål upp/ner knapp	Ja, uppe som standard
Nålskydd	Ja
Reglerbart pressarfotstryck	3 nivåer
Extra högt pressarfotslyft	Ja
Pressarfot säkerhetsensor	Ja
Udermatarsystem	SFS, 7-delad
Matarsänkning	Ja
Trådklipp	-
Inbyggd nålträdare	Inbyggd enhands
Belysning av syområde	5W halogen
Standard pressarfötter	Sicksackfot (monterad på maskinen), auto 1-steps knapphålsfot, overlockfot, blixtlåsfot, applikationsfot, blindfällfot, kastfot.
Standardtillbehör	5 st spolar, skruvverktyg, rengöringsborste, sprättkniv, nålask, trådrullestopp litet och stort, quiltlinjal, strömkabel, fotpedal med sladdvinda, hård huv, instruktionsbok.

Knapp för bakåtsömnad

Denna knappen tillåter dig att sy bakåt och fästa sömmen. Är du mitt i en dekorativ söm och trycker på denna knapp, kommer maskinen omedelbart att sy låsstygn.

Start/stopp knapp

Den lättåtkomliga start/stopp knappen tillåter dig att sy utan att använda fotpedalen (handikappvänlig). När du håller knappen inne, reducerar maskinen hastigheten. Perfekt vid start och avslutning av en söm och när du behöver lite extra kontroll.

Justerbart pressarfotstryck

Med justerbart pressarfotstryck är det lättare att uppnå ett bättre resultat på alla typer av tygkvaliteter och tjocklekar. Välj mellan 3 nivåer för perfekt kombination till alla dina tyger.

Automatisk nålträdare

Att trä maskinen är otroligt enkelt med den inbyggda nålträdaren. Nu är det till och med ännu enklare med den nya enhands nålträdaren, som stannar nere. Tryck tillbaka nålträdaren och nålen är träd automatiskt.

Stort utval av knapphål

På DC4030 får du inte mindre än 6 olika knapphål och som sy automatiskt korrekt storlek anpassat efter knappen. Välj mellan fyrkant-, rund-, nyckelhål-, stickat-, stretch- och hantverksknapphål. Placera knappen i knapphålsfoten och du får alltid perfekta knapphål i korrekt storlek.

Enkel rengöring

Rengöring av damm och trådrester är lätt genom att öppna sidokåpan.

Automatisk trådspänning

Perfekta stygn efter stygn oavsett tygtjocklek. Det automatiska trådspännings systemet justerar spänningen efter behov.

Mönster förlängning

Var kreativ och ge ett personligt visuellt uttryck på dina syprojekt. Kombinera olika mönster och du kan skapa originella design.



Syglädje i skolan

för både elever och lärare

Ett fantastiskt sätt att få eleverna att börja sy är att ge dem en enkel uppgift, en massa tyger och en användarvänlig, driftsäker symaskin. Låt oss inspirera din skola att se på ämnet sömnad som ett "nytt" spännande ämne i skolan. Att sy är inte bara handarbete, men också motorisk träning, matematik, design och konstruktion - många ämnen i ett.

Vi har tidigare deltagit i flera undervisningsupplägg och ser den enorma glädjen och fina responsen som vi får av deltagarna efter kursen. Även om du aldrig har sytt tidigare så får du en fantastisk upplevelse. Som representanter för Janome symaskiner, har vi möjlighet att presentera det bästa på marknaden.

Janome har genom många år levererat symaskiner till skolorna. Det är tystgående maskiner med tekniska lösningar som gör det lätt för läraren att undervisa med symaskinen.

Fördelar med Janome för skolan:

- Lätta att trä
- Nålstopp uppe nere
- Sömmar med bra förinställningar
- God matning (jeans, fleece och tunna tyger)
- Trådspänning med bra förinställningar
- Pressarfotsensör (säkerhet för både elever och lärare)
- Start/stopp funktion
- Gömd matarsänkknapp
- Liggande magnetiskt spolsystem
- Tystgående
- 5 års fullgaranti

Sömöversikt DC4030

